


[Produkty i Rozwiązania](#)
[Dla domu](#)
[Dla biznesu](#)
[Pomoc techniczna](#)

Szukaj


[Home](#) > [Dla domu](#) > [Wyszukiwarka produktów](#) > [Drukarki atramentowe](#) > [PIXMA iX6550](#)

## Wyszukiwarka produktów

[Porównaj produkty](#)
[You Connect](#)
[Park kreatywny](#)
[Samoobsługa](#)
[Nowe produkty](#)

## PIXMA iX6550

Specyfikacja produktu

### FUNKCJE DRUKARKI

Rozdzielczość druku	Rozdzielczość maks. 9600 <sup>1</sup> x 2400 dpi
Metoda drukowania	Drukarka atramentowa z 5 pojedynczymi atramentami, system 5 kolorów z minimalną objętością kropli 1 pl
Szybkość drukowania z jakością foto-labu	Zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania: ok. 36 sekund A3+ z obramowaniem: ok. 120 sekund <sup>1</sup>
Szybkość drukowania mono	ESAT: Około 11,3 obr./min
Szybkość drukowania w kolorze	ESAT: Około 8,8 obr./min
Konfiguracja wkładów z atramentami	Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem – 5 odrębnych zbiorników (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y) Tryb czarno-biały: 335 strony (PGI-525PGBK), 3160 stron* (CLI-526BK) <sup>1</sup> Tryb czarno-biały: 2835 zdjęć* (PGI-525PGBK), 615 zdjęć* (CLI-526BK) <sup>2</sup> * Szacowana dodatkowa wydajność Błękitny: 530 stron (CLI-526C), purpurowy: 495 stron (CLI-526M), żółty: 515 stron (CLI-526Y) <sup>1</sup> Błękitny: 202 zdjęcia (CLI-526C), purpurowy: 204 zdjęcia (CLI-526M), żółty: 202 zdjęcia (CLI-526Y) <sup>2</sup>
Wydajność wkładu czarnego	
Wydajność wkładu kolorowego	
Typy nośników	Zwykły papier, papier High Resolution Paper (HR-101), koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier dwustronny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), naklejki Photo Stickers (PS-101), nośnik T-shirt Transfer (TR-301)
Podawanie nośnika	Podajnik arkuszy: maks. 150 arkuszy
Formaty nośników	Podajnik arkuszy: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 25 x 30 cm (10 x 12 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Gramatura nośników	Podajnik arkuszy: od 64 do 105 g/m <sup>2</sup> i obsługa nośników specjalnych Canon do 300 g/m <sup>2</sup>
Drukowanie dwustronne (dupleks)	Dostępne tylko w przypadku nastaw ręcznych
Drukowanie bez marginesów	Tak (formaty A3+, A3, A4, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) <sup>1</sup>

### INTERFEJS I PODŁĄCZANIE

Typ interfejsu - PC	USB 2.0 Hi-Speed
Typ interfejsu - tel. komórkowy / PDA	Brak

### STEROWNIKI I OPROGRAMOWANIE

Platforma systemowa	Windows® 7, Windows Vista, Vista SP1/SP2, Windows XP SP2/SP3 Mac OS X w wersji 10.4.11-10.6 Windows 7: procesor 1 GHz, 1 GB RAM (32-bitowy) lub 2 GB RAM (64-bitowy) Windows Vista (32- i 64-bitowy): procesor 1 GHz, 512 MB RAM Windows XP SP2/SP3: procesor 300 MHz, 128 MB RAM Przeglądarka: Internet Explorer 6 Napęd CD-ROM
Wymagania systemowe minimalne	Ekran: SVGA 800 x 600 Mac OS X 10.6: procesor firmy Intel, 1 GB RAM Mac OS X 10.5: procesor firmy Intel lub PowerPC (G4, G5, 867 MHz lub szybszy), 512 MB RAM Mac OS X 10.4.11: procesor firmy Intel lub PowerPC (G5, G4, G3), 256 MB RAM Przeglądarka: Safari 3 Napęd CD-ROM Ekran: XGA 1024 x 768
Funkcje sterownika	Sortowanie, druk wielu stron na jednym arkuszu, drukowanie plakatu, drukowanie skalowane, drukowanie z dopasowaniem do strony, redukcja szumów, efekty fotograficzne

[Pomoc techniczna / Pobierz](#)


### Inks, papers & accessories

 Atramenty i papiery Canon  
Wydajność stron

### Pomoc

 Pomoc techniczna  
Pobieranie broszur  
Pobierz sterownik

Wydajność drukowania i kopiowania wg ISO

Oprogramowanie w komplecie dostawy Windows: Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX<sup>1</sup>, Full HD Movie Print<sup>2</sup>, Solution Menu EX  
Mac: Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX<sup>1</sup>, Full HD Movie Print<sup>2</sup>, Solution Menu EX

#### DANE OGÓLNE

Zasilanie Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz  
Tryb gotowości: około 1,3 W  
Wyłączone: około 0,5 W

Pobór mocy Drukowanie: ok. 20 W<sup>1</sup>

Zakres temperatur Warunki pracy: 5–35°C

Zakres wilgotności Wilgotność podczas pracy: 10–90% RH (bez kondensacji)

Poziom hałasu Drukowanie: ok. 45,0 dB(A) z ustawieniami domyślnymi

Wymiary (szer x głęb x wys) około 549 × 299 × 159 mm

Masa ok. 7,6 kg

Rozdzielczość druku <sup>1</sup> Kropelki tuszu mogą być nanoszone w minimalnych odstępach 1/9600 cala  
<sup>1</sup> Obraz o rozmiarze 11x14" (28x35 cm) z obramowaniem na arkuszu A3+, w oparciu o domyślne ustawienia, przy użyciu ISO/JIS-SCID N2, na papierze Photo Paper Plus Glossy II. Czas przetwarzania dokumentu w komputerze nie jest brany pod uwagę.  
Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 24711. Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym.  
<sup>2</sup> Ciągłe drukowanie standardowych zdjęć Canon przy ustawieniach domyślnych 10 x 15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II przy użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows 7, w trybie drukowania bez obramowania i z wykorzystaniem programu Windows Photo Viewer w systemie operacyjnym Windows 7 Home Premium.  
Deklarowane wartości wydajności w oparciu o standardowe metody pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC 24711.  
Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 24711. Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym.  
<sup>2</sup> Ciągłe drukowanie standardowych zdjęć Canon przy ustawieniach domyślnych 10 x 15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II przy użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows 7, w trybie drukowania bez obramowania i z wykorzystaniem programu Windows Photo Viewer w systemie operacyjnym Windows 7 Home Premium.  
Deklarowane wartości wydajności w oparciu o standardowe metody pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC 24711.

Szybkość drukowania z jakością foto-labu

Wydajność wkładu czarnego

Wydajność wkładu kolorowego

Drukowanie bez marginesów <sup>1</sup> Następujące rodzaje papieru NIE są obsługiwane przez funkcję druku bez obramowania: koperty, papier High Resolution Paper, nośnik T-Shirt Transfer, naklejki Photo Stickers.  
<sup>1</sup> Program Easy-WebPrint EX for Windows wymaga przeglądarki Internet Explorer 7 lub nowszej. Program Easy WebPrint EX for Mac wymaga przeglądarki Safari 4 lub nowszej.  
<sup>2</sup> Funkcja „Full HD Movie Print” jest dostępna w przypadku plików „MOV” utworzonych przez aparaty cyfrowe Canon. Windows PC lub Mac z procesorem Intel jest wymagany do pracy z zainstalowanym oprogramowaniem ZoomBrowser EX 6.5 (lub nowszym) lub ImageBrowser 6.5 (lub nowszym) firmy Canon.

Oprogramowanie w komplecie dostawy <sup>1</sup> W przypadku drukowania wzoru ISO/JIS-SCID N2 na zwykłym papierze formatu A4 przy ustawieniach domyślnych.

Pobór mocy

Wszystkie powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Prędkość drukowania zdjęcia 10 x 15 cm bez obramowania z jakością typową dla punktu usług fotograficznych, w oparciu o domyślne ustawienia sterownika drukarki z zastosowaniem normy ISO/JIS-SCID N2 na nośniku Canon Photo Paper Plus Glossy II.


Prędkość drukowania dokumentu (obrazów/min) na zwykłym papierze jest mierzona w oparciu przeciętny wynik testu kategorii biurowej normy ISO/IEC 24734.

Szybkość drukowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, stopnia złożoności dokumentu, trybu drukowania, stopnia pokrycia strony, rodzaju papieru. Czas przetwarzania dokumentu w komputerze nie jest brany pod uwagę.

Wydajność atramentu zależy od drukowanego tekstu/zdjęć, użytego oprogramowania i rodzaju papieru. Informacje dotyczące wydajności można znaleźć na stronie [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.  
Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Więcej informacji na temat ChromaLife100+ można znaleźć w witrynie  
[www.canon-europe.com/chromalife100](http://www.canon-europe.com/chromalife100)

A thick red horizontal bar with a rounded right end. The text "you can" is written in white lowercase letters on the right side of the bar.

you can

© Copyright 2011 | [Zasady i warunki użytkowania](#)